

供用開始平面図

S=1:250

供用開始区間 延長L=121m

起点：高知市春野町弘岡下字北代3890番1から

終点：高知市春野町弘岡下字北代3876番1まで

