かんたん! 長持ち! 『ひび割れ補修』虎の巻



かんたん!長持ち! シーリング材を使用した『ひび割れ』補修

平成 23 年 3 月 高知県農業基盤課

買い物リスト

工具や材料は、ホームセンターで 購入できるものを使用しています。



洗 浄	備考
高圧洗浄機	補修箇所周辺のゴミ・ホコリを洗い落とす。リース有り
ポリタンク	洗浄用の水を入れる
発電機	電源が取れない場所の場合。リース有り
カット	備考
ディスクグラインダー	コンクリートをカットする工具。リース有り
ディスクグラインダー用替刃	コンクリート用ダイヤモンドカッターをお使いください
手袋	作業用革手袋など、厚手の安全なもの
ゴーグル/マスク	カット時の粉じん対策
ワイヤーブラシ	カット後に作業箇所を磨く
電動ブロワー	粉じんを吹き飛ばす。リース有り
充填	備考
マスキングテープ	作業箇所以外を汚さないようにする粘着テープ
カッター	マスキングテープを切る。ハサミでも可
ゴム手袋	プライマー等から手を保護する
プライマー	コンクリートとシーリング材をくっつける接着材
刷毛	プライマーを塗るため。缶の口に入る大きさを選ぶ
コーキングガン	シーリング材を充填する道具
シーリング材	伸び縮みする性質があるため『長持ち』する
コーキング用へラ	シーリング材をならす





かんたん! 長持ち!『ひび割れ補修』 虎の巻



① 洗浄



補修箇所周辺のゴミ・ホコリを高圧洗浄機で洗い落とす。



スポンジや雑巾等で水気を拭き 取る。

ポイント

ゴミ・ホコリをきれいに取り除いて おかないと、シーリング材がはがれ やすくなるので、特に念入りに!

② カット



深さ10mmほどの「溝」を作る つもりで「ひび割れ」と、その 両脇5~10mm程度をカット。



ワイヤーブラシで磨く。



電動ブロアで「粉じん」を吹き 飛ばす。

重要

③乾燥:出来るだけ長い時間乾燥させる

4 充填



ひび割れの両脇に、マスキング テープを貼る。(ひび割れから 5~10mm程度離れた場所に)



シーリング材を充填する。少し 盛り上がる程度に、多めに充填 するのがコツ。



プライマーを塗る。



へラを使って表面を平らになら してから、マスキングテープを はがす。

完成

