

# 供用開始図

S=1:250

供用開始区間 L=57m

終点：香美市香北町吉野字横谷口1996番1まで

起点：香美市香北町吉野字横谷口1996番3から

