

# 供用開始図 1 S=1:1000


座標系第IV系  
世界測地系



1	2	3
---	---	---

供用開始区間  
L=705m

起点：高知県安芸市土居字實前584番1から



# 供用開始図 2 S=1:1000


座標系第IV系  
世界測地系



1	2	3
---	---	---

## 供用開始区間

L=705m





座標系第IV系  
世界測地系

# 供用開始図 3 S=1:1000

1	2	3
---	---	---

供用開始区間  
L=705m

終点：高知県安芸市東浜字ニウジ92番1まで

